

DAGLIG BRUK ILOQ S5 NØKKEL

Før nøkkelen helt inn i låssylinderen og vri rundt. Hvis låsen ikke lar seg åpne, ta ut nøkkelen av låssylinderen og prøv på nytt, men litt langsommere. Når nøkkelen føres inn i låssylinderen så produserer sylinderen den elektriske energien som sylinderens og nøkkelens elektronikk trenger. Hvis man fører nøkkelen for raskt inn i låssylinderen forblir låssylinderen i låst posisjon.

Ikke bruk overdreven kraft når du fører nøkkelen inn i låssylinderen.



Steg 1: Nøkkelen føres normalt inn i låssylinderen.

Steg 2: Vri rundt.

- Hvis låsen ikke lar seg åpne, ta ut nøkkelen av låssylinderen og prøv på nytt, men litt langsommere.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Kontakttråden i nøkkelens metall-del må holdes ren. Hvis denne tråden blir skitten, rengjør den med en myk fuktet klut. Hvis det er skader på kontakttråden eller om trådens overflate er skadet, skal nøkkelen skiftes ut.



iLOQ Nøkkelen bør ikke brukes til andre ting enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Fremmede objekter eller andre nøkler skal ikke føres inn i låssylinderen. Nøkkelen må ikke endres på noen som helst måte. Nøkkelen skal oppbevares på ett sikkert sted slik at kun autorisert personell skal ha adgang. Hvis en nøkkel mistes eller blir stjålet må man gi beskjed til låsadministrator snarest.